DVD±R/RW/RAM

セットアップガイド

この度は、「DVR-UN18GLI(以下、本製品と呼びます。)をお買い上げいただき、誠にありが とうございます。ご使用の前に [本書] をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願い致します。 に従って正しい取り扱いをしてください。

本製品は情報処理装置等電波障害自主規制

協議会(VCCI)の基準に基づく製品です。

B-MANU200575-01 I-O DATA

環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオ テレビジョン受信機に近接して使用されると、 やテレビジョン受信機に近接して使用されると、 受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書

動作環境の確認 USB 2.0×2(USB 1.1×3)ボートを搭載したDOS/Vパソコン(弊社製USBインターフェイスを搭載したパソコンを含む Windows XP*5/Windows 2000 Professional/Windows Me*6 ●データ保存時: Pentium III 450MHz以上 ●ビデオ編集 · DVD鑑賞時: Pentium III 800MHz以上 (リアルタイムレコーティングを行う場合はPentium 4 1.8GHz以上) 256Mバイト以上(512Mバイト以上推奨) ハードディスク* 空き容量 10Gバイト以上(20Gバイト以上推奨) ディスプレイ インターネット

CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生、またはDVD MovieWriterで編集する場合には、インターネット接続環境が必要です。 ●DVD:DVD+R^{※B、}^{※9}、DVD+RW、DVD-R^{※9、}^{※10}、DVD-RW、DVD-RAM^{※11}、DVD-ROM ●C D:CD-R、CD-RW、CD-ROM 16倍速 (最大18倍速書き込み*15) 太陽誘電 16倍速 日立マクセル、三菱化学 太陽誘電 8倍速 (最大16倍速書き込み*15) ソニー、日立マクセル 2.4倍速 日立マクセル、三菱化学 日立マクセル、リコー 三菱化学、リコ **16**倍速 (最大18倍速書き込み^{※15}) 太陽誘電、三菱化学 6倍速 Labelflash™対応 富士フイルム、当社製 DVD-R4.7LF 推奨メディア* 日立マクセル ソニー、日立マクセル 8倍速 (最大16倍速書き込み*15) 太陽誘電、三菱化学 三菱化学 **4**倍速 三菱化学 日立マクセル、ビクター、三菱化学 TDK、ビクター、三菱化学 日立マクセル 12倍速 Panasonic、日立マクセル Panasonic、日立マクセル 三菱化学

- 最境で書き込みまたは読み込みをおこなっ では最大 0.9 倍速、CD では最大 B 倍速 d

- 、Windows XP/2000 Professional か必要です ecorder GOLDB Security | で暗鳥化した
- yは 12cm メディアのみ対応しておりま DD への書き込みを行う際には、各々の 対応したメディアが必要です。
- 2 層 DVD+R メディアにマルチセッションにて書き込 行った場合、他のドライブでは最初のセッションの

- らしております。
 から取り出し不可能なメディア(TYPE!)お
 ・/ 面のメディアには対応しておりません。
 ディア以外を使用した場合は、メディアの
 常に書き込みできないことがあります。
 ・/ 清報は、弊社ホーベージにてご確認くださし

約1.4kg (ACアダプターを除く)

製品化	上様		■ は、ドライブの最大性能を発揮できない場合があります。
ドライブ名 インターフェイス仕様 設置条件	AD-7173A(OEM供給元: ソニーNECオプティアーク株式会社) USB 2.0 (USB 1.1) 設置方向: 水平、垂直 (垂直は12cmメディアのみ対応)	適合フォーマット	●DVD:DVD-ROM、DVD-Video ●C D:CD-ROM Mode1、CD-ROM Mode2 (form1、form2)、CD-DA、CD-Extra、CD-I、Video CD、CD-TEXT、PhotoCD
ディスクローディング方式 データバッファサイズ 書き込みエラー回避機能	トレイタイプオートローディング 2Mバイト 搭載	書き込み方法	●DVD+R/+RW: Disc at Once、Random Write、 Sequential write ●DVD-R/-RW: Disc at Once、Incremental、 Multi-Border、Restricted Overwrite ●DVD-RAM: Random Write、Sequential Write ●CD-R/RW: Disc at Once、Session at Once、 Track at Once、Packet Writing
最大書き込み/読み込み速度	DVD 1層 2層 +R 1層 2層 -R -R -RW RAM ROM 書き込み ×18 ×8 ×8 ×18 ×8 ×6 ×12 - 読み込み ×16×12×13×16×12×13×16 -		
	C D -R -RW ROM	電源仕様	AC 100V±10%、50/60Hz
	書き込み ×48 ×32 -	定格電流	5V: 1.5A、12V: 1.0A
	*48 ×40 ×48	動作温度	+5~+35℃ (パソコンの動作する温度範囲であること)
Labelflash™の レーベル面描画速度	描画時間 回転数 解像度	動作湿度	20%~80% (結露なきこと)
	約6分 7,875r, m 182d, i	外形寸法	170(W)×270(D)×50(H)mm (突起部分を除く)


 ※書き込み時間は1枚あたりの目安です。デザインや設定によって指画時間は変動します。
 約11分
 4,500r, m
 303d, i

 が21分
 2,250rpm
 605dpi

1.準備しよう

内容物を確認します

□ にチェックをつけながら、ご確認ください。万が一不足品がございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。



☑ DVR±R/RW/RAMセットアップガイド(本書/1枚)

- 」Labelflash™簡単ガイド(1枚)
- □ DVD Proツールズコレクション(CD-ROM/1枚)
- □ Ulead DVD MovieWriter CPRM対応 キーダウンロードのご案内(1枚)
- □ ゴム定(8個)[縦置用:4個/横置用:4個]
- □ ハードウェア保証書(1枚)

Labelflash™専用メディアについて レーベルフラッシュ書き込みを行う場合にはLabelflash™専用メディアが必 要です。ご入用の際は是非、弊社インターネット通販サイト「ioPLAZA をご利用ください。 ioPLAZA] http://www.ioplaza.jp/ ⇒商品カテゴリ⇒ストレージ⇒オプション・ケーブルよりお求めいただけます

ハードウェア保証書について 「ハードウェア保証書」と「保証規定」は本製

シリアル番号(S/N)をメモします

字してある12桁の英数字です。(例:A0A000000XX)

↓ ここにシリアル番号(S/N)をメモしてください。

最新ファームウェアのダウンロード

http://www.iodata.jp/regist/

本製品の修理をご依頼いただく場合に必要

となりますので、大切に保管してください。

http://www.iodata.jp/lib/

どの際に必要な場合があります。

型巻: DVR-UN1BGL

N: A0A0000000XX

ユーザー登録


シリアル番号(S/N)は本製品背面に貼られているシールに印

シリアル番号(S/N)は最新ファームウェアのダウンロードな

★ : 指定されたACアダプタ以外は 注意 使用しないで下さい。

各部の名称

ドライブ前面



注 意 ●イジェクトボタンを押した際は、すぐ指を離してください。パネルやトレイに指を挟む危険があります。

読み込み時:緑色に点滅します。 緊急イジェクトホール 書き込み時:オレンジ色に点滅します メディアが取り出せなくなった場合に

♠
アクセスランブの点滅中は、パソコンをリセットしたり、電源を切ったりしないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐れがあります。

ドライブ背面

添付のACアダブターを接続します。

ON ← AUTO ⇒ OFF

電源を上のように切り替えます。 ※[AUTO](電源連動機能)については右記[電源連動

電源連動機能により、本製品の電源スイッチをAUTOにした時点では本 製品のPowerランプは点灯しません。起動済みのパソコンに接続すると Powerランプが点灯します。電源連動機能を切るには、電源スイッチを

2.接続しよう

本製品をパソコンに接続します

※Windows XP/2000でセットアップを行う場合には、管理者権限でログオンしてください

手順.1

本製品に添付のUSBケーブ ルをつなぎます。

手順.2

添付のACアダプターを本製品 と電源コンセントにつなぎます

手順.3

電源を入れます。

手順.4

ルする必要はありません。

なぎます。 本製品はOSに標準で搭載されているドラ

パソコンのUSBポートにつ

電源連動機能とは?

ONE THE

ドライブもON!

OFF イバを使用するため、ドライバをインストー

バソコンの電源のON/OFFに連動して、ドライブの電源がON/OFFされる機能です。ただし

また、次回パソコンの電源を入れると同時に、ドライブの電源も入るので手間が省けます。

ドライブの電源

切り忘れなし!

添付のケーブルを使用し、ドライブの電源が[AUTO]の状態の時のみ有効です。

この機能により、パソコンの電源を切ると同時に、ドライブの電源も切れます。

電源スイッチの説明 ソコンの電源に連動せず、常に電源 ON が入った状態になります。 ソコンの電源に連動して本製品の電源 AUTO がON/OFFされます。(電源連動機能)

パソコンの電源に連動せず、常に電源 が切れた状態になります。

手順.4 本製品をUSB 2.0で動作させるには、USB 2.0インターフ ェイスに接続する必要があります。

縦置きにする場合


添付の縦置きスタンドの裏に、添付のゴム足 を4枚貼り付けます。



イジェクトボタンが下 になるように立て、縦 置きスタンドを本体 に取り付けます。 イジェクトボタン が上になるように 縦置きにします。

横置きにする場合 ドライブの底に添付のゴム足を4枚貼り

付けます。



イジェクトボタン

●本製品にメディアを入れたまま移動したり傾けたりしないでくださ い。本製品やメディアを破損します。 注 意 ●縦置き時、8cmメディアは使用できません。

3.確認しよう

正常に使用できるかを確認します

パソコンを起動して[マイコンピュータ]を開き CD-ROMのアイコンが追加されていることを確認し ます。アイコンが追加されていれば、本製品をご使用い ただけます。



アイコンが追加されていない場合

「新しいハードウェア」画面が表示

を再起動して、取り外したケーブルをパソコンにつなぎます。

されたまま消えない場合

●[表示]メニューの[最新の情報に更新]をクリックしてみてください。

●ケーブルの接続が正しく行われていることをご確認ください。(パソコンの電源を

切り、再度ケーブルを抜き差ししてください。)また、別のUSBポートに挿し直して

●添付のCD-ROMに収録されているQ&Aの「Q01 本製品をパソコンに接続しても認

識しない(本製品のアイコンがマイコンピュータに表示されない)」をご参照ください。

[キャンセル]ボタンをクリックし、ケーブルをパソコンから取り外します。パソコン

こんなときには

追加を確認 ※ドライブ**ウ**字(番 号)は環境によ って異なります。

以外の場合 を記のアイコンの追加を 確認します。

Windows XP

手順.2

本製品の表示をクリックします。

複数のUSB機器を接続している場合は、ドライブ 文字(番号)で判断してください。 (画面例:Eドライブの場合)

4. その他

取り外し手順について

します。(画面例: Windows XP)

タスクトレイのリムーバブルツ-

表示されるアイコンはOSによって異なります。

本製品をパソコン起動中に取り外す場合の手順を説明

USB 大容量記憶装置デバイス - ドライブ (E.) を安全に取り外します

メッセージを確認します。 🕠 ハートウュアのハックチレ

[OK]をクリックします。)

手順.3

手順.1

ルをクリックします。

手順.4

パソコンのUSBポートから、本製品のUSBケーブルを 取り外し、本製品の電源を切ります。

AUTOの場合、自動的に電源が切れます。左記、「電源連動機能とは?」をご参照ください。

こんなときには

「取り外しができない」という内容の メッセージが表示された場合

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、本手順をおこなってください。 ※それでも同じメッセージが表示された場合、パソコンの電源を切ってから本製品を取り外してく

その他ご注意

- ●ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らない で、コネクターを持って抜いてください。
- ●一部のウイルス対策ソフトがインストールされてい る場合には、動作が不安定になる場合があります。
- ●本製品は、パソコンの省電力機能には対応しており ません。
- ●本製品を長時間使用した場合は、一旦メディアを取り 出し数分おいてから書き込みを行ってください。

裏面へお進みください。





VDを使ってみよう

データDVDを作りたい

- | | 用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

DVDを再生したい WinDVD 5 InterVideo

DVDビデオを作りたい DVD MovieWriter 4.7 5 with VR.

5版の DVD や作成した DVD ビラ t、または家庭用 DVD レコー DVD-RAM を再生することができ

DVD再生ソフト

DVDオーサリングソフト

の映像を使って、DVD ビデオを 作成する際に使用します。

データライティングソフト

通常のデータ CD/DVD 作成に加 えて、暗号化 CD/DVD を作成す ることもできます。

Security の インストール 時 DirectX 9 が自動的にインストール

パケットライトソフト

ンストールすると DVD-RAM OVD±RW/CD-RW メディアし き込むことができます。

ドラッグ&ドロップで

B's CLiP

ータを書き込みたい

ては、別紙『Labelfl 簡単ガイド】をご覧くださ

Labelflash™機能を

labelFOLiO BHA

Labelflash™

ためのソフトです。

使いたし

書き込みソフト

abelflash™機能を用いて、対応

メディアのレーベル面に描画を行う

レーベルのデザインも同時に行え

※先にB's Recorder GOLD8 Securityが インストールされている必要があります。

添付の「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMにはその他に以下のソフトウェアも収録されています。

EasySaver LE データバックアップソフト:あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。

AdobeReader PDF文書ファイル閲覧ソフト: 各ソフトに付属しているPDF形式の文書ファイルを読む際に使用します。

トレイコントロールユーティリティ: パソコンシャットダウン時にメディアの取り出し忘れを防ぐユーティリティソフトです。

オンラインマニュアル 本製品の「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困ったときには」などについて説明しています。

用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。

※Windows XP/2000の場合は管理者 (Administrator) 権限でログオンしてください

●B's CLiP6

●WinDVD 5 for OEM

に挿入します。

添付のCD-ROMを本製品

2 メニューが表示されたら[インス

トールする]をクリックします。

込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスクトに必要です。

●他のCD/DVDドライブを読み込み元ドライブとして使用する場合の注意

CD-R/RW メディアに対応している必要があります。

「環境設定」→「ドライブ設定」→「高度なドライブ設定」で、"転送速度エラー 回避機能" を ON

[B's Recorder GOLD] が対応していない CD/DVD ドライブ[※]の場合は、読み込み元ドライ

ブ (コピー元) としてご利用いただくことができません。その場合は本製品を読み込み元ド

み終了の画面が表示されるまではメディアを抜かないでください。手がはさまれる危険性が

バックアップしたメディアを使用して HDD を元に戻すときは、本製品以外の MS-DOS で認

こしてください。※エラー 回避機能が常時 ON になっているドライブでは、「高度なドライブ

3 インストールしたいソフト

をクリックします。

5 インストールが完了します。 (再起動が必要な場合があります。 こんな時には…

インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力 画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は 自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。

4表示に従ってインス

トールを進めます。

注意 B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

B's Recorder GOLD8 Security

■さとのに大成りの場合があった。

●マルチセッション・マルチボーダー(セッション単位でデータを追記することです。)

●バードディスクにいったんデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き 記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メ ディア」メニューの「情報」を選択してください。エクスプローラの「ファイル」メ ●B's Recorder GOLD のエラー回遊機能のチェックを外さないでください。 ニューの「プロパティ」を選択すると表示される"使用領域"では、OSの仕様により最 ツションの容量しか表示されません

●2層 DVD+R メディアにマルチセッションで書き込みを行った場合、他のドライブで は最初のセッションのみ読み込むことができます。

●2層 DVD±R メディアに [B's CLiP] で書き込みを行った場合、他のドライブで読み

◆- 度でも書き込みに失敗した DVD+R/-R/CD-R メディアは使用しないでください。 イブとしてご利用ください。※ ㈱ビー・エイチ・エー へ対応の有無をお問い合わせください。 正常に動作しない場合があります。また、書き込みに失敗した
●音楽データを書き込んだ CD-R/RW メディアを再生するには、再生する CD ブレーヤーが たんデータを消去した後にご利用ください ●Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブのデジタル CD 再生を無効にしてください。

下ルケータをお云いた後にと呼ばったとい。
●いったん [B's Recorder GOLD] と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場
●DVD±R/RW メディアに書き込む際、書き込み終了前に一度トレイが出し入れします。書き込みを行ったメディアに追記する場 合は、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。 また、いったん[B's CLiP]と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、

● - 度 「B's CLIP」でフォーマットした DVD+RW/-RM/-RAM/CD-RW メディアを再 ●HDD パックアップ機能について (外付ドライブ製品のみ) 必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。 フォーマットする場合は、[B's Recorder GOLD]や[B's Erase]でいったん標準消去 讃可能な DVD/CD ドライブが必要です。 L.てから「B's CliPIで重フォーマットしてください。

D MovieWriter 4.7 SE with VR for I-O DATA, WinDVD 5 OEMを使用する際のご注意

●本製品のリージョンコードは、出荷時状態で「2」に設定されていま す。リージョンコードを変更した場合は、動作の保証を致しかねます。

●CPRM技術で録画されたDVDメディアを再生・編集するには、サーヒ スパックやCPRM Packをダウンロードし、インストールする必要が あります。 ※ インターネット接続環境が必要です。 なお、ダウンロード回数には制限がありますので、ダウンロードした ブログラムは大切に保管してください。手順については、本製品のオ

■ WinDVD 5 OEMを起動します。 2 再生するDVDビデオを挿入します。

挿入すれば、自動的

下記のようなメッセージがでた・・・ GMTプロラウトを配たディスクです。WHATATOTPs アダートパットをデフンロードすることで CPRHIエノテンクを換す 。「くら、もフリックするとグワンロードを開始します。

ダウンロードおよびインストール手順については本製品の オンラインマニュアル内【DVDビデオを観る】をご覧ください。 (添付CD-ROMのメニューより「オンラインマニュアルを読む]をクリックし 本DVDドライブの製品型番をクリックし起動します。) 、 困った時には・ 添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください

■CPRM技術で録画されたDVDを再生しようとしたら

こんな時には・

それでもわからなかったら… 045-226-3899 受付時間… 09:30~12:00/13:30~17:00 月~金曜日夏季·年末特定休賞日。祝祭日を除く)

1 B's Recorder GOLD8 Securityを起動します。

困った時には・

ことができます。

■Windows XPで左のような

ウインドウが表示される

→キャンセルをクリックします。

ダブルクリック

InterVideo WinDVD

₹ こんな時には・



チェックを入れて[OK]をクリックします。

※ 2~5の手順は初めてDVD-RAMメディアを使う際のみ必要です。 ※DVD±RW、CD-RWメディアも同様の手順でデータを書き込むことができます。

リック to (Electron ov.es) Aa7

→[B's CLiPフォーマット]をクリックします。 に挿入します。

6 フォーマットが完了すると以下の画面が表示されます 5 必要に応じて[ボリュームラベル]、[UDF ので、[OK]をクリックします。これでDVD-RAMへ ドラッグ&ドロップする だけでデータを書き込む

TO A STATE OF THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

バージョン]を設定し、[完了]をクリックします。 ⇒フォーマット 始まります。



4 [次へ]をクリックします。



1 動画ファイルを 2 [DVD MovieWriter 準備します。 4.7 SE with VR for I-O DATA]を起動します。 ●\/HSビデオテープ

3 表示されたメニューから 4 [DVD-Video DVD+VRの [ビデオDVDの作成]を クリックします。



人 困った時には…

それでもわからなかったら・ 045-226-1966

添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください



7 この場面では必要に応じて 8 この場面では実際に メディアに書き込む前に動作 メニュー画面の設定を変更することが チェックをすることができます。



デスクトップトやエクスプローラ

から直接ドラッグ&ドロップして

を追加することもできます。

サムネイルリストに動画ファイル

できます。

新規作成1をクリックします。



5 [メディアの追加]枠の中から 🎾 🗆

6 ビデオに書き込みたいファイルを

クリックします。

28 (A) A ...

選択します。

のオンラインマニュアルを活用する WinDVD 5 OEM]を起動し、ヘルプを起動します。

DVD MovieWriter 4.7 SE with VR

のオンラインマニュアルを活用する

WinDVD 5 0EM

SE with VR for I-O DATA]に登録されます。

スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 4.7

for I-O DATA

GOUDS * B's CLIP

labelFOLiO で困ったら・

オンラインマニュアルを活用してさらにDVDを使いこなそう

ヘルプに登録されます。

本書では、各ソフトの基本的な使い方のみを記述しております。さらに高度な使用方法については、各ソフトのオンラインマニュアルをご覧ください。(オンラインマニュアルは主にPDF形式で収録されております。

B's Recorder GOLD, B's CLiP

labelFOLiO

のオンラインマニュアルを活用する

[スタート]メニューの[B.H.A]または各ソフトウェアの

オンラインマニュアルが収録されています。

フトウェアのオンラインマニュアル

ームページでサポート情報を見る

http://help.bha.co.jp/

それでも解決しなかったら

※お問い合わせの際はピー・エイチ・エー 社へのユー ザー 登録か

●E-Mail:上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

サポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー

● 「DVD Pro ツールズコレクション」CO-ROMを本製品にセットします。 自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、 CD-ROMの[Menu]([Menu.exe])を起動してください。

②[オンラインマニュアルを読む]ボタンをクリックし、本DVDドライブの製品型番をクリックし、起動します。

インストールすると登録される各オンラインマニュアル以外にも、添付のCD-ROMに

DVDドライブ本体、EasySaver LE

見張っトレイ

のオンラインマニュアルを活用する

[スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます。

DVDドライブ本体 や EasySaver LE 、 と

dのCD-ROMに収録されている

オンラインマニュアルのQ&Aを確認する。

ームページでサポート情報を見る。

http://www.iodata.jp/support/

http://www.iodata.jp/lib/

●製品Q&A、Newsなど

●最新サポートソフト

見張っトレイで困ったら…

困ったときには

DVD MovieWriter 4.7 SE with VR で困ったら…

inter Video.

WinDVD 5

のお問い合わせ

修理について 修理を依頼する前に

●お客様が貼られたシールなどについて

修理の際に、製品ごと取り替えることがあります。

その際、表面に貼られているシールなどは失われ

■保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証書に記載されている「保

■保証期間が終了した場合は、有料にて修理いた

■お送りいただいた後、有料修理となった場合の

す。修理するかをご検討の上、検討結果を記え してご返送ください。(ご依頼時にFAX番号を

ご連絡させていただきます。

お知らせいただければ、修理金額をFAXにて

み、往復はがきにて修理金額をご案内いたしま

証規定」に該当する場合は、有料となります。

以下の事項をご確認くださ

ますので、ご了承ください。

●修理金額について

'フトウェアのオンラインマニュアノ を確認する。

> ームページでサポート情報を見る http://www.ulead.co.jp/

それでも解決しなかったら

ポートに問い合わせる。

ユーリードシステムズ株式会社 ユーザーサポート係 TEL 045-226-1966

受付時間…10:00~12:00/13:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く) ※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です。

●E-Mail:上記Webサイトのサポートページよりお問い合わせください。

ジリアルNo.はインストール時の表示か、各ソフトウェアを起動し【/ ジョン情報】等各ソフトウェアについてのオプションを参照してくだ。 http://www.ulead.co.jp/

TEL 045-226-3899

FAX 045-226-3895

●E-Mail:techsupp@intervideo.co.jp

それでも解決しなかったら テクニカルサポートセンター TEL 06-4861-8234 受付時間…10:00~12:00/13:00~17:00 サポートに問い合わせる。 月~金曜日(祝日などビー・エイチ・エー社の体業日を除く)

http://www.bha.co.jp/

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター TEL (東京) 03-3254-1095

TEL[金沢] 076-260-3688 FAX(東京) 03-3254-9055 FAX[金沢] 076-260-3360 [受付時間] 09:30~19:00 月~金曜日(祝祭日を除く)

使用上のご注意

著作権について

この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著 作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する手段とし ものです。おしあなた白身が著作権を所有していない場合か、著作権 保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損 害賠償を含む補償義務を負うことがあります。御自身の権利についる

お送り頂く製品の製品名、シリアル番号(製品に貼付されたシールに記載されています。)、 お送りいただいた日時をメモに控え、お手元に置いてください。 フトウェアを使用して万一障害が発生した場合は弊社ではサポートいたしか

を行ったライティングソフトウェアを使用してください。

・返送先「住所/氏名/(あれば)FAX番号] ・日中にご連絡できるお電話番号 ・ご使用環境(機器構成、OSなど) ・故障状況(どうなったか)

3.修理品を梱包してください。

2.これらを用意してください。

■下の内容を書いたもの

1.メモに控え、お手元に置いてください。

■上で用意した物を修理品と一緒に梱包してください。 ■輸送時の破損を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材にて梱包してください。 ※ご購入時の箱・個包材がない場合は、厳重に梱包してください。

■必要事項を記入した本製品のハードウェア保証書(コピー不可) ※ただし、保証期間が終了した場合は、必要ありません。

インタービデオジャパン株式会社 テクニカルサポート

受付時間… 09:30~12:00/13:30~17:00 月~金曜日(夏季・年末特定休業日、祝祭日を除く)

http://www.intervideo.co.jp/support/

4.修理をご依頼ください ■修理は、下の送付先までお送りくださいますようお願いいたします。

■送付の際は、紛失等を避けるため、宅配便か書留郵便小包でお送りください。

■修理品到着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。

本製品の修理をこ依頼される場合は、以下の手順で行ってください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

本製品のライティングソフトウェアについて ■本製品以外での使用は保証できません。また、本製品で他のライティング

ねます。ご使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。 ■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。 ■DVD+RW/-RW、CD-RWメディアの消去(初期化)は書き込み

不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

■「B's CLIP」はCPRMに対応しておりません。

地域コード(リージョンコード)について 本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されています。ソフトウ ェアDVDブレ-ヤ-などで他の地域コードに設定した場合、弊社で

は保証いたしかねます。

商標について ●I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。 osoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの登録商標です

●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

本社サポートセンター: 〒920-8513 石川県金沢市桜! ホ - ム ベ - ジ http://www.lodata.ip/sup

2006.7.14 Copyright © 2006 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserve

※動画ファイルの作成方法やDVカメラとの 接続方法はお使いのキャプチャ機器・DV カメラの取扱説明書をご参照ください。 3 上段で保存したいデータを 2表示されるメニューから 選択して下段にドラッグ&ド [データCD/DVD]を選 ロップします。 択します。 デスクトップ上やエクスプ 1一ラから直接ドラッグ& ドロップすることもできます。 オリジナルの背景画像や リックでメニュー画面の BGMを設定してお好み 7イトルを変更できます。 のメニュー画面を作成す ることもできます。 クリックでシーンのタイト ルを変更できます。 5 書き込みを開始します 4 メディアを本製品に こんな時には… あらかじめ用意されている 挿入して[開始]を ■DVD+R/-R/-RWメディアを挿入した テンプレートから、お好み ら下記のようなメッセージが出た・・ クリックします。 のデザインを選んで切り替 えることができます。 ●詳しい使い方は「DVD MovieWriter 4.7 SE with VR for I-O ØATA] Ot 6+ 14 添付CD-ROMのメニューより [Q&A]をご参照ください のヘルプをご参照ください。 でデータを追加して書き込む場合 map. Final [追記可能な状態で書き込む]にチェックを入れて O PENR I JESTA [OK]をクリックします。 MINESS A PURCO ピー・エイチ・エー テクニカルサポートセンター 06-4861-8234 ■書き込み後にデータを追加する予定がない場合 「互換性を重視し追記不可能な状態で書き込む]に